

DCT1

převodní k energie s pří mým připojení m

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

22/06/2023

Obsah

Tento manuál	3
DCT1	4
Úvod	4
Popis	4
Dostupnéverze	6
Certifikát o hodnocení	6
Konfigurační software	6
Použití	7
Režim údržby a kompenzace ztráty kabelu	7
Nastavení	7
Resetovat	7
Uvedení do provozu	8
Modbus RTU	8
SMI	Q
JIVIL	0
Základní informace	9
Ztráta kabelu	9
Snadnépřipojení	9
Monitorování teploty	9
Podpis	9
Uvod	9
SML verze	10
	10
	10
Údržba a likvidace	11
Odstraňování probl é nů	11
Komunikační probl é ny	11
Čště ní	11
Zodpově dnost za likvidaci	11
Stažení	11
Symboly	12

Tento manuál

Informační vlastnost

Copyright © 2023, CARLO GAVAZZI Controls SpA

Všechna práva vyhrazena ve všech zemí ch.

CARLO GAVAZZI Controls SpA si vyhrazuje právo provádě t úpravy nebo vylepšovat pří slušnou dokumentaci bez povinnosti předchozí ho upozorně ní .

Bezpečnostní zprávy

Následují cí část popisuje varování týkají cí se bezpečnosti uživatele a zaří zení obsažená v tomto dokumentu:

UPOZORNĚNÍ : označuje povinnosti, jejichž nedodržení může vést k poškození zaří zení .



POZOR! Označuje rizikovou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, může způsobit ztrátu dat.



DŮLEŽITÉ poskytuje základní informace o dokončení úkolu, kteréby nemě ly být zanedbány.

Obecná varování

Tento návod je nedí lnou součástí výrobku a doprovází jej po celou dobu jeho životnosti. Mě l by být konzultován pro všechny situace spojenés konfigurací , použí vání m a údržbou. Z tohoto důvodu by mě l být operátorům vždy pří stupný.

UPOZORNĚNÍ : nikdo není oprávně n otevří t analyzátor. Tato operace je vyhrazena výhradně pro pracovní ky technickéslužby CARLO GAVAZZI.

Ochrana může být narušena, pokud je pří stroj použí ván způsobem, který není specifikován výrobcem.

Servis a záruka

V pří padě poruchy, závady, požadavků na informace nebo zakoupení doplňkových modulů kontaktujte pobočku nebo distributora CARLO GAVAZZI ve vaší zemi. Instalace a použití jiných analyzátorů než tě ch, kteréjsou uvedeny v dodaných pokynech, ruší záruku.

Úvod

DCT1 je převodní k energie s pří mým připojení m pro stejnosmě rnésystémy do 1000 V stejnosmě rného proudu a proudu do 600 A stejnosmě rného proudu. Vyhrazenéverze mohou implementovat tři různékomunikační protokoly:

l Modbus RTU, popř

l Modbus RTU s 256bitovou nebo 384bitovou signaturou, popř

l SML s 385bitovým podpisem

Dále jsou certifikovanéverze DCT1 dí ky certifikátu hodnocení vhodnépro instalaci na nabí ječky elektromobilů což vyžaduje souhlas Eichrechta.

Popis



Obrázek 1 Přední strana DCT1

Plocha	Popis
A	Napě ťov#proudovévstupy
В	LED diody
С	Zdroj napájení
D	port RS485
A	Proudovévstupy



Obrázek 2 DCT1 zpě t

Plocha	Popis
A	Držák pro montáž na DIN lištu (volitelně)
В	Otvory pro montáž na zadní panel pomocí šroubový ch svorek (povinné)

Dostupnéverze

Č slo dí lu	Napě tí	Aktuální	Výstup	Podpis	Hodnocení osvě dčení
DCT1A60V10LS1X	1501000 V	6-120 (600) A	Modbus RTU	-	-
DCT1A60V10LS2EC	1501000 V	6-120 (600) A	Modbus RTU	256 bit	Х
DCT1A60V10LS3EC	1501000 V	6-120 (600) A	Modbus RTU	384 bit	Х
DCT1A60V10LK1EC	1501000 V	6-120 (600) A	SML	384 bit	Х
DCT1A30V10LS1X	1501000 V	2,5-50 (300) A	Modbus RTU	-	-
DCT1A30V10LS2EC	1501000 V	2,5-50 (300) A	Modbus RTU	256 bit	Х
DCT1A30V10LS3EC	1501000 V	2,5-50 (300) A	Modbus RTU	384 bit	Х
DCT1A30V10LK1EC	1501000 V	2,5-50 (300) A	SML	384 bit	Х

Certifikát o hodnocení

Certifikát o hodnocení je vydán nezávislým notifikační m orgánem, který provádí testy a ově řování , aby splnil následují cí standardy:

Standard	Popis	
IEC 62052-11	Zaří zení pro mě ření elektřiny (AC) – Všeobecnépožadavky, zkoušky a zkušební podmí nky – Část 11: Mě ří cí zaří zení	
IEC62052-31	Zaří zení pro mě ření elektřiny (AC) - Všeobecnépožadavky, zkoušky a zkušební podmí nky - Část 31: Požadavky na bezpečnost výrobků a zkoušky	
IEC62053-41*	Zaří zení pro mě ření elektřiny - Zvláštní požadavky - Část 41: Statickémě řiče stejnosmě rnéenergie (tří dy 0,5 a 1)	
VDE-AR-E 2418-3-100 Pří loha A	Elektromobilita - Mě ří cí systémy pro nabí jecí stanice	
WELMEC 7.2	Softwarová pří ručka (Smě rnice o mě řicí ch pří strojí ch 2014/32/EU)	

(*) Kromě zkoušky životnosti

Konfigurační software

Konfigurační software

UCS je konfigurační software DCT1 dostupný ve verzi pro stolní počí tače. Může se připojit k DCT1 přes RS485 (protokol Modbus RTU). UCS umožňuje:

- l nastavit jednotku (online nebo offline);
- l zobrazí stav systému pro účely diagnostiky a ově ření nastavení

Přehled funkcí UCS:

- l Nastavení systému s připojeným DCT1 (online nastavení)
- l Vstupte do režimu údržby a nastavte parametry ztráty kabelu (odpor kabelu)
- l Definování nastavení s nepřipojeným DCT1 a jeho pozdě jší použití (offline nastavení)
- l Zobrazení hlavní ch mě ření
- l Zkontrolujte teplotu na boční ku
- l Zobrazení upozorně ní na překročení rozsahu a přehřátí
- l Záznam mě ření vybraných veličin

Použití

Režim údržby a kompenzace ztráty kabelu

Režim údržby je speciální stav mě řiče, kde lze změ nit parametr ztráty kabelu. Chcete-li změ nit parametry ztráty kabelu pomocí softwaru UCS, postupujte podle průvodce dostupného v části Údržba. Chcete-li změ nit parametry ztráty kabelu pomocí pří kazů Modbus, postupujte podle tohoto postupu podle protokolu Modbus:

Krok	Akce	
1	Zapně te DCT1	
2	Odešlete pří kaz Údržba do 5 sekund od zapnutí .	
3	Odeslat pří kaz synchronizace času o 10 sekund od předchozí ho pří kazu	
4	Nastavit novou hodnotu odporu o 10 sekund od předchozí ho pří kazu	

Poznámka: u certifikovaný ch modelů (čí sla dí lů končí cí na "EC") lze tento parametr změ nit pouze 50krát.

Nastavení

Následují cí parametry lze nastavit pomocí pří kazů UCS nebo Modbus:

l Parametry RS485 l Adresa l Přenosová rychlost l Parita l Stop bit l Možnost snadného připojení (pouze necertifikovanémodely) l Spouště cí proud pro počí tadla provozní ch hodin l Ští tek zaří zení

Resetovat

Následují cí pří kazy reset jsou dostupnépouze prostřednictví m pří kazu modbus

l Celkovémetry (pouze necertifikovanémodely) l Částečnémetry l Tovární nastavení Uvedení do provozu

Modbus RTU

Komunikační port Modbus RTU se použí vá k přenosu dat do masteru Modbus. Další informace o komunikaci Modbus RTU naleznete v komunikační m protokolu.

SML

Další informace o komunikaci SML naleznete v komunikační m protokolu.

Základní informace

Ztráta kabelu

DCT1 implementuje korekční faktor ztráty kabelu s ohledem na odpor kabelu při mě ření napě tí a výkonu (a tedy i energie). Vypočí távají se takto:

l V = Vmeas- R·lmeas l P = V meas* Imeas-RImeas^2

Korekční faktor ztráty kabelu tedy umožňuje přesně jší mě ření skutečnéenergie, která proudí z nabí ječky do auta. Ztráta kabelu může být nastavena pouze v režimu údržby pomocí speciální ho postupu popsaného výše.

Snadnépřipojení

Funkce snadného připojení umožňuje ignorovat smě r proudu a výkonu, zvyšovat pouze kladný elektromě r a neovlivňovat záporný, když není potřeba obousmě rnost. Funkce je:

l dostupnépouze pro necertifikovanou verzi zaří zení l ve

výchozí m nastavení zakázáno a lze jej povolit pomocí pří kazu UCS nebo Modbus.

Monitorování teploty

DCT1 neustále monitoruje teplotu boční ku; přes Modbus RTU může uživatel ovládat dva parametry:

l teplota horní části boční ku a l teplota spodní části boční ku.

Boční k by nikdy nemě l překročit 120 stupňů, aby nedošlo k poškození elektronických součástek. Teplota se mě ří ve dvou různých bodech, protože boční k se může připojit k vodičům s různým odporem.

Podpis

Úvod

Podpis dostupný ve verzí ch certifikátu je 256bitovénebo 384bitovédatovépole, kterézaručuje pravost dat. Proces digitální ho podpisu zahrnuje tři fáze:

1. Fáze generování : Algoritmus generuje ně kolik korelovaných klí čů, l

soukromý klí č, který zná pouze samotný DCT1, a l veřejný klí č,

laserem vyražený na přední straně mě řiče (QR kód) a dostupný přes Modbus RTU 2. Fáze

autentizace: sada dat shromáždě ných DCT1 je podepsána pomocí soukromeno klí če, který potvrzuje autenticitu data,

3. Stupeň integrity: data může uživatel ově řit pouze prostřednictví m veřejného klí če, který odpoví dá soukroménu. V opačném pří padě, systém vede k chybě. Zaručuje integritu dat hlášených zaří zení m.

DCT1 implementuje tento postup, aby zajistil, že informace, kteréhlásí , nebudou poškozeny externí m systémem, protože nikdo kromě DCT1 nezná soukromý klí č, který je nezbytný k ově ření pravosti dat.

Verze Modbus RTU

Ve verzí ch EC s portem Modbus RTU poskytuje kromě standardní mapy Modbus DCT1 další sadu dat, včetně 256bitový (verze S2) nebo 384bitový (verze S3) podpis.

Krok	Podpis	Popis
S2	256-bit	256 bit ECDSA SHA 256, pomocí křivky brainpool P256r1
S3	384-bit	384 bit ECDSA SHA 384, pomocí křivky brainpool P384r1

SML verze

Verze SML je k dispozici pouze s 384bitovým podpisem.

Mě řiče provozní ch hodin

DCT1 poskytuje 3 mě řiče provozní ch hodin:

Počí tadlo provozní ch hodin	Zvyšuje
Počí tadlo provozní ch hodin	(kWh+), když je vý kon kladný a proud nad I_tr
Počí tadlo provozní ch hodin	(kWh-), když je vý kon kladný a proud pod -I_tr
Počí tadlo provozní ch hodin (čas za	pnutí) vždy, když je DCT1 zapnutý.

Údržba a likvidace

Odstraňování problémů

Poznámka: v pří padě jiný ch poruch nebo jak koli poruchy kontaktujte pobočku CARLO GAVAZZI nebo distributora pro vaši zemi

Problén	Způsobit	Možnéřešení
Hodnoty nejsou očekávané	Nesprávná elektrická připojení	Ově řte připojení
Exportovanéelektromě ry (kWh-) ne ^{zvýšit}	Režim mě ření je nastaven na A (vý chozí nastavení)	Nastavte režim mě ření od A do B UCS

Komunikační problémy

Problém	Způsobit	Možnéřešení
Nelze navázat komunikaci s analyzátorem	Nastavení komunikace jsou nesprávná	Zkontrolujte nastavenéparametry
	Komunikační připojení jsou nesprávná Zkontrolujte připojení	
	Nastavení komunikační ho zaří zení (PLC nebo software třetí strany) jsou nesprávné	Zkontrolujte komunikaci s UCS software

Čiště ní

Před čiště ní m odpojte napájení a zátě že. Aby bylo zaří zení čisté použí vejte mí rně navlhčený hadří k. Nikdy nepouží vejte abrazivní prostředky popř rozpouště dla.

Zodpově dnost za likvidaci

Jednotku zlikvidujte oddě leným sbě rem její ch materiálů a jejich přenesení m do zaří zení určených vládou orgány nebo mí stní mi veřejnými orgány. Správná likvidace a recyklace pomůže předcházet potenciálně škodlivým následkům pro životní prostředí a pro lidi.

Stažení

Tento manuál	https://gavazziautomation.com/images/PIM/MANUALS/ENG/DCT1_IM_USE.pdf
Datasheet DCT1	https://gavazziautomation.com/images/PIM/DATASHEET/ENG/DCT1_DS_ENG.pdf
Návod k instalaci DCT1 https:	//gavazziautomation.com/images/PIM/MANUALS/ENG/DCT1_IM_INST.pdf
Software UCS	https://www.gavazziautomation.com/images/PIM/OTHERSTUFF/ucs.zip

Symboly

Symbol	Popis
A	Nebezpečí
	Poskytuje základní informace o dokončení úkolu, kteréby nemě ly být zanedbány
I	Ruční symbol
0	Upozorně ní na bezpečnostní značku
X	Výrobek se nesmí likvidovat s bě žným domovní m odpadem
	Dvojitá izolace
ļ	Jednofázový
()	Uvedenémě ření je důrazně doporučeno pro správnou funkci zaří zení

Machine Translated by Google



CARLO GAVAZZI Controls SpA

přes Safforze, 8 32100 Belluno (BL) Itálie

www.gavazziautomation.com info@gavazzi-automation.com info: +39 0437 355811 fax: +39 0437 355880



DCT1 - Uživatelská pří ručka 22. 6. 2023 | Copyright © 2023