

EM21 72R "3-phase Energy Meter for Retro-fit" PROGRAMMING





fig. 1



tab. 1

ENGLISH

■ Front panel and value setup (fig. 1)

In the measurement mode: press the key 1 to scroll the measurement pages. press the key 2 to scroll the information pages of the instrument. Holding the button 2 pressed for at least 3 sec., you access parameter programming and setting.

In the programming mode: press the key 1, to scroll the menus or increase/decrease the values to be set up. With button 2 you can enter the submenus and change the value change mode from positive to negative or vice versa according to the logic indicated in **table 1: a**, pressing button 2, the letter C appears in the bottom row, indicating the possibility to change the values increasing them by means of button 1. b, pressing again button 2, -C appears in the bottom row, indicating the possibility to decrease the values by means of button 1. c, To confirm the selected value, hold button 2 pressed until the mark - of letter C disappears. This way, the value is confirmed.

The frontal red LED (3, fig.1) flashes proportionally to the active imported energy consumption. Wrong phase sequence indicator (4, fig 1), the hazard triangle is displayed in case of wrong phase sequence (L2-L1-L3, L1-L3-L2).

■ PROGRAMMING BLOCK

It is possible to block the access to programming by means of a specific trimmer positioned on the rear of the removable display unit. Turn the trimmer clockwise up to its run end with the help of a suitable screwdriver as shown in figure 2 point 5.

■ BASIC PROGRAMMING AND RESET

To enter the complete programming mode, press the key 2 for at least 3 sec. (fig 1). Entering the programming mode, all the measurements and control functions are inhibited. During this phase the flashing of the LED has not to be considered.

01 PASS?: entering the right password (default value is 0) allows accessing the main menu.

02 CnG PASS: it allows changing the password.

03 APPLIC: it allows selecting the pertinent application. A: active positive energy meter (measuring of active positive energy and some minor parameters). B: active and reactive positive energies meter (measuring of energies active and reactive positive with some minor parameters). C: showing of all the electrical variables available.

04 SYS: it allows selecting the electrical system. 3Pn: 3-phase unbalanced with neutral; 3P: 3-phase unbalanced without neutral; 3P1: 3-phase balanced with or without neutral 2P: 2-phase; 1P: single phase.

05 Ut rAt. : VT ratio (1.0 to 6.00k). Example: if the connected VT primary is 5kV and the secondary is 100V, the VT ratio to be set is 50 (that is 5000/100).

06 PULSE: selects the pulse weight (kWh per pulse; programmable from 0,01 to 9,99).

07 P. tEST: (SOLO CON "APPLIC" C, vedere menù n. 3), imposta il valore di potenza (kW) simulata a cui corrisponderà una frequenza degli impulsi ad essa proporzionale in base a "PULSE", la funzione è attiva finché si rimane nel menù.

08 tEST: (SOLO CON "APPLIC" C, vedere menù n. 3), attivo su uscita impulsi con selezione ON.

09 Add. : (solo con opzione "IS") indirizzo seriale: da 1 a 247.

10 EnE rES: azzeramento di tutti i contatori totali (SOLO CON "APPLIC" C).


11 End : per tornare al modo misura premere il tasto 2 (vedere figura 1).

12 tEST: activated on the pulse output when ON (for "APPLIC" C only).

13 Add. : serial address: from 1 to 247 (with "IS" option only).

14 EnE rES: reset of all the meters (for "APPLIC" C only).

15 End : it allows exiting the programming mode by pressing the key 2 (see fig 1).



To measurement mode
Al modo misura
Zum Messmodus
Au mode mesure
En el modo de medición

ITALIANO

Pannello frontale ed impostazioni valori (fig. 1)

In modalità misura: tasto 1, scorre le pagine di misura. Tasto 2 scorre le pagine informazioni dello strumento. Tenendo premuto per almeno 3sec il tasto 2 si accede alla programmazione e impostazioni parametri.

In modalità programmazione: tasto 1, scorre i menù o incrementa/decre-

mente i valori da impostare. Il tasto 2, entra nei sottomenù e cambia la modalità di incrementazione dei valori da positiva a negativa e viceversa secondo la logica riportata nella **tabella 1: a**; premendo il tasto 2 compare una lettera C nella riga inferiore indicante la possibilità di agire sui valori incrementandoli mediante il tasto 1. **b**, premendo ulteriormente il tasto 2 compare -C nella riga inferiore indicante la possibilità di agire sui valori decrementandoli mediante il tasto 1. **c**. Per confermare il valore selezionato tenere premuto il tasto 2 finché il segno - (se presente) e la lettera C scompariranno, il valore sarà così confermato.

II LED rosso frontale (3, fig.1) lampeggia proporzionalmente al consumo di energia attiva totale. Indicatore di sequenza fase errata (4, fig 1), il triangolo di pericolo viene visualizzato in caso di sequenza fasi errata (L2-L1-L3, L1-L3-L2).

■ BLOCCO DELLA PROGRAMMAZIONE

E' possibile bloccare l'accesso alla programmazione mediante un apposito trimmer posizionato nel retro dell'unità display removibile. Girare in senso orario fino a fondo corsa il trimmer con l'aiuto di un adeguato cacciavite come illustra la fig. 2 punto 5.

■ PROGRAMMAZIONE E RESET

Per accedere alla programmazione completa dello strumento premere il tasto 2 per almeno 3sec. (fig 1). Quando si accede alla programmazione, si inibiscono tutte le funzioni di misura e controllo (il trimmer non deve essere posizionato in lock, fig. 2). In questa fase il lampeggio del LED frontale non deve essere considerato.

01 PASS? : inserendo il valore di password corretto (di default 0) si accede al menù principale.

02 CnGPASS: nuova password, personalizza la password.

03 APPLIC.: seleziona l'applicazione pertinente. A: contatore di energia attiva positiva (misura dell'energia attiva positiva e di alcuni parametri minori). B: contatore di energia attiva e reattiva positiva (misura dell'energia attiva e reattiva positiva e di alcuni parametri minori). C: visualizzazione di tutte le variabili elettriche disponibili.

04 SYS : sistema elettrico: 3Pn: trifase sbilanciato con neutro; 3P: trifase sbilanciato senza neutro; 3P1: trifase bilanciato con o senza neutro; 2P: bifase; 1P monofase.

05 Ut rAt. : rapporto TV (da 1.0 a 6.00k). **Esempio:** se il primario del TV connesso è di 5kV e il secondario è di 100V il rapporto di TV corrisponde a 50 (ottenuto eseguendo il calcolo: 5000/100).

06 PuLSE: seleziona il peso dell'impulso (kWh per impulso; programmabile da 0,01 a 9,99).

07 P. tEST: (SOLO CON "APPLIC" C, vedere menù n. 3), imposta il valore di potenza (kW) simulata a cui corrisponderà una frequenza degli impulsi ad essa proporzionale in base a "PULSE", la funzione è attiva finché si rimane nel menù.

08 tEST: (SOLO CON "APPLIC" C, vedere menù n. 3), attivo su uscita impulsi con selezione ON.

09 Add. : (solo con opzione "IS") indirizzo seriale: da 1 a 247.

10 EnE rES: azzeramento di tutti i contatori totali (SOLO CON "APPLIC" C).

11 End : per tornare al modo misura premere il tasto 2 (vedere figura 1).

DEUTSCH

Vorderes Bedienfeld und Werteinstellungen (fig. 1)

Im Messmodus: Taste 1, durchblättert die Meßseiten. Taste 2 durchblättert die Informationsseiten des Geräts. Bei Gedrückthalten der Taste 2 für mindestens 3 Sek. loggen Sie sich in die Programmierung und Parametereinstellungen ein.

Im Programmiermodus: Taste 1 durchblättert die Menüs bzw. erhöht/verringert die einzustellenden Werte. Mit Taste 2 gelangt man in die Untermenüs und ändert die Zunahmemodalität der Werte von positiv in negativ und umgekehrt je nach der in **Tabelle 1: a** angegebenen Logik: **a**, bei Drücken der Taste 2 wird ein Buchstaben C in der unteren Zeile angezeigt, der die Möglichkeit aufzeigt, die Werte mit der Taste 1 zu steigern. **b**, bei weiterem Drücken der Taste 2 wird -C in der unteren Zeile angezeigt, was die Möglichkeit aufzeigt, die Werte mit der Taste 1 zu verringern. **c**, Zur Bestätigung des gewählten Werts die Taste 2 so lange gedrückt halten bis die Möglichkeit aufzeigt, das Wert mit der Taste 1 zu verringern. **c**, Zur Bestätigung des gewählten Werts die Taste 2 so lange gedrückt halten bis die Möglichkeit aufzeigt, das Wert mit der Taste 1 zu steigen.

Die vordere rote LED-Leuchte (3, v fig.1) blinkt, wenn die gemessene

Wirkenergie und der Strom positiv (importiert) sind.

Anzeige von falscher Phasenfolge (4, fig 1), das Gefahrensymbol wird bei falscher Phasenfolge angezeigt (L2-L1-L3, L1-L3-L2).

■ SPERRE DER PROGRAMMIERUNG

Der Zugriff auf die Programmierung kann mit einem entsprechenden auf der Rückseite der entfernbarer Anzeigeneinheit positionierten Trimmer blockiert werden. Den Trimmer mithilfe eines passenden Schraubenziehers, wie auf Abb. 2 Punkt 5 dargestellt, im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.

■ PROGRAMMIERUNG UND RÜCKSETZEN

Um in den Programmiermodus zu gelangen, muss die Taste 2 für mindestens 3 Sek. gedrückt werden (siehe Abb.1). Im Programmiermodus werden alle Mess- und Kontrollfunktionen inaktiv. Diese Phase hat keinen Bezug zu dem Blinken der LED.

01 PASS? : durch Eingabe des richtigen Passworts (Default-Wert beträgt 0) rufen Sie das Hauptmenü auf.

02 CnGPASS: ermöglicht Passwortänderung.

03 APPLIC.: ermöglicht die Wahl des entsprechenden Applikationsbereichs.

A: Wirkenergiezähler (Messen der positive Wirkenergie und einiger weniger Parameter). B: Wirk- und Blindenergiezähler (Messen der positive Wirk- und Blindenergien mit einigen weniger Parametern). C: Anzeige aller verfügbaren elektrischen Messgrößen.

04 SYS : ermöglicht die Wahl des Elektrosystems. 3Pn: 3phasig unsymmetrisch mit Nullleiter, 3P: 3phasig symmetrisch ohne Nullleiter, 3P1: 3Phasenstromsymmetrisch mit oder ohne Nullleiter 2P: 2phasig, 1P: eine Phase.

05 Ut rAt. : SpW-Verhältnis (von 1,0 bis 6,00k). **Beispiel:** Wenn der angegeschlossene primäre Spannungswandler 5kV beträgt und der sekundäre 100V, beträgt das einzustellende Spannungswandlerverhältnis 50 (d.h. 5000/100).

06 PuLSE: wählt das Impulsgewicht (kWh pro Impuls; einstellbar von 0,01 bis 9,99).

07 P. tEST: (NUR MIT "APPLIC" C Option, siehe Menü n. 3), stellt den simulierten Leistungswert (kW) ein, dem eine Frequenz der zu ihr proportionalen Impulse auf der Grundlage von "PULSE" entspricht, die Funktion ist eingeschaltet solange Sie im Menü bleiben.

08 tEST: (NUR MIT "APPLIC" C Option, siehe Menü n. 3), bei ON ist Impulsausgang eingeschaltet.

09 Add. : (nur mit "IS" Option) ermöglicht die Wahl der seriellen Geräteadressen (von 1 bis 247).

10 EnE rES: ermöglicht das Rücksetzen der Gesamtenergiezähler (NUR MIT "APPLIC" C).

11 End : ermöglicht das Verlassen des Programmiermodus durch Drücken der Taste 2 (siehe Abb. 1).

FRANÇAIS

Panneau frontal et configurations valeurs (fig. 1)

En mode mesure: touche 1, les pages de mesure défilent. Touche 2, les pages d'informations de l'instrument défilent. En maintenant enfoncé pendant au moins 3 sec. la touche 2, on accède à la programmation et configurations paramètres.

En mode programmation: touche 1, les menus défilent ou les valeurs à configurer augmentent/baisse. La touche 2 entre dans les sous-menus et change le mode d'incrémentation des valeurs de positif à négatif et vice-versa selon la logique reportée dans le **tableau 1: a**: a, en appuyant sur la touche 2, la lettre C apparaît sur la ligne inférieure indiquant la possibilité d'actionner sur les valeurs en les augmentant à l'aide de la touche 1. b, en appuyant encore sur la touche 2, C apparaît dans la ligne inférieure indiquant la possibilité d'agir sur les valeurs en les diminuant à l'aide de la touche 1. c, Pour valider, confirmer la valeur sélectionnée, maintenir enfoncée la touche 2 jusqu'à ce que le signe – de la lettre C disparaît, la valeur sera ainsi confirmée.

La LED rouge frontale (3, fig.1) clignote proportionnellement à l'énergie active mesurée.

Indicateur de séquence phase erronée (4, fig 1), le triangle de danger est affiché en cas de séquence phases erronée (L2-L1-L3, L1-L3-L2).

■ BLOCAGE DE LA PROGRAMMATION

Il est possible de bloquer l'accès à la programmation au moyen d'un trimmer positionné derrière l'unité d'affichage amovible. Tourner à fond dans le sens des aiguilles d'une montre le trimmer à l'aide d'un tournevis comme l'illustre la fig. 2 point 5.

■ PROGRAMMATION ET REMISE A ZERO

Pour accéder à la programmation complète de l'instrument, appuyer pendant au moins 3 sec. sur la touche 2 (comme indiqué à la figure 1). Si l'on accède à la programmation, toutes les fonctions de mesure et contrôle sont inhibées. Pendant cette phase, le clignotement de la LED ne doit pas être pris en compte.

01 PASS? : en introduisant la valeur du mot de passe correct (par défaut 0), on accède au menu principal.


02 CnGPASS: permet de changer la clé.

03 APPLIC.: permet de sélectionner l'application pertinente. A: énergie active positive (mesure de l'énergie active positive et quelques paramètres plus petits). B: compteur d'énergie active positive et réactive positive (mesure des énergies actives et réactives positives avec des paramètres plus petits). C: affiche toutes les variables électriques disponibles.

04 SYS : permet de sélectionner le système électrique. 3Pn: trifásico desequilibrado con neutro; 3P: trifásico desequilibrado sin neutro; 3P1: trifásico equilibrado con o sin neutro; 2P: bifásico; 1P: monofásico.

05 Ut

MEASURING MODE, MODO MISURA,
PROGRAMMIERMODUS, MODO DE MISURE,
MODO DE MEDIDA




In case of wrong phase sequence.
In caso di sequenza fasi errata.
Bei falscher Phasenfolge.
En cas de séquence phases erronée.
En caso de secuencia de fase incorrecta.



Phase to phase voltage
L1-2, L2-3, L3-1.
Tensioni concatenate
L1-2, L2-3, L3-1.
Spannung Phase-Phase
L1-2, L2-3, L3-1.
Tension phase-phase
L1-2, L2-3, L3-1.
Tensión entre fases
L1-2, L2-3, L3-1.



System values.
Valori di sistema.
Systemwerte.
Valeurs de système.
Valores del sistema.




Year of production (Y. 2008) and firmware release (r.A0).
Anno di produzione (Y. 2008) e versione del firmware (r.A0).
Herstellungsjahr (Y. 2008) und Version der Firmware (r.A0).
Année de production (Y. 2008) et version firmware (r.A0).
Año de fabricación (Y. 2008) y versión del firmware (r.A0).


kWh per pulse (LED).
kWh per impulso (LED).
kWh pro Impuls (LED).
kWh par impulsion (LED).
kWh por pulso (LED).




Type of system (SYS 3P.n) and type of connection (4 wires).
Tipo di sistema (SYS 3P.n) e tipo di collegamento (4fili).
Systemtyp (SYS 3P.n) und Anschlusstyp (4 Adern).
Type de système (SYS 3P.n) et type de branchement (4 câbles).
Tipo de sistema (SYS 3P.n) y tipo de conexión (4 hilos).




Primary current transformer value.
Valore del primario del trasformatore di corrente.
Stromwandler-Verhältnis.
Ratio de transformateur ampèremètre.
Relación del transformador de corriente.




Voltage transformer ratio.
Rapporto di trasformazione voltmetrica.
Spannungswandler-Verhältnis.
Ratio de transformateur de tension.
Relación del transformador de tensión.



Pulse output: kWh per pulse.
Uscita impulsi: kWh per impulso.
Impulsausgang: kWh pro Impuls.
Sortie impulsions: kWh par impulsion.
Salida pulsos: kWh por pulso.




Serial communication address.
Indirizzo di comunicazione seriale.
Serielle Kommunikationsadresse.
Adresse de communication sériel.
Dirección de comunicación serie.



Available variables only with RS485.
Variabili disponibili solo da RS485.
Vorhandene Variablen nur mit RS485.
Variables disponibles seulement avec RS485.
Variables disponibles sólo con RS485.

V L-N sys, V L-L sys, VA sys, VA L1, VA L2, VA L3, var L1, var L2, var L3, W L1, W L2, W L3.

A



ENGLISH

■ Transforming the instrument from DIN guide fitting to panel fitting and vice versa.

To remove the display unit, by means of a screwdriver of suitable dimensions, operate on slots (1 and 2) on the sides of the instrument, pressing the fastening tabs (3 and 4), then carefully remove (5) the display unit.

To transform the instrument from panel fitting to DIN guide fitting, rotate the measurement base from A to B.

To transform the instrument from DIN guide fitting to panel fitting, rotate the measurement base from B to A.

To insert the display unit, gently push it (6) in its seat, as shown in the images, until you hear the "clicks" of the elastic tabs (3 and 4) which signal the correct fitting in the slots (1 and 2).

■ Green LED, fig. C 1

If the instrument is used as converter, that is without display unit, the green LED shows that the instrument is powered, if the LED flashes, it shows that the instrument is connected to the serial network and is communicating.

ITALIANO

■ Trasformare lo strumento da montaggio a guida DIN a montaggio a pannello e viceversa.

Per togliere l'unità display, mediante un cacciavite a taglio di dimensioni adeguate agire sulle asole (1 e 2) ai lati dello strumento premendo le linguette di fissaggio (3 e 4), quindi estrarre (5) con cura l'unità display.

Per trasformare lo strumento da montaggio a guida DIN a montaggio a pannello, girare su se stessa la base di misura da A a B.

Per inserire l'unità display, spingerla (6) delicatamente nella sede predisposta, come illustrano le immagini a lato, fino a che si avvertono i "click" delle linguette elastiche di fissaggio (3 e 4) a significare il corretto incastro delle stesse nelle asole (1 e 2) di chiusura.

■ LED verde, fig. C 1

Nel caso lo strumento sia utilizzato come convertitore, quindi senza unità display, il LED verde indica la presenza dell'alimentazione, se il LED è lampeggiante esso indica che lo strumento è collegato alla rete seriale e sta comunicando.

DEUTSCH

■ Umwandlung der Gerätemontage von DIN Schiene in Tafel und umgekehrt.

Zur Herausnahme der Anzeigeneinheit, mit einem entsprechend großen Schlitzschraubenzieher durch die Ösen (1 und 2) an den Seiten des Geräts auf die Befestigungsungen (3 und 4) drücken und dann die Anzeigeneinheit vorsichtig herausziehen (5).

Zur Umwandlung der Gerätemontage von Tafel in DIN Schiene, die Messbasis um sich selbst von A auf B drehen.

Zur Umwandlung der Gerätemontage von DIN Schiene in Tafel, die Messbasis um sich selbst von B auf A drehen.

Zum Einsetzen der Anzeigeneinheit, diese (6) vorsichtig in das vorgehene Gehäuse schieben bis das "Klicken" der elastischen Befestigungsungen (3 und 4) zu hören ist, welches ihr korrektes Einrasten in den Verschlüssen (1 und 2) bedeutet.

■ Grüne LED-Leuchte, Abb. C 1

Wenn das Gerät als Wandler verwendet wird, also ohne Anzeigeneinheit, zeigt die grüne LED-Leuchte die vorhandene Speisung an, bei ihrem Blinken zeigt die LED-Leuchte auch an, dass das Gerät an ein serielles Netz angeschlossen ist und gerade kommuniziert.

FRANÇAIS

■ Transformer l'instrument de montage en guide DIN en montage à panneau et vice-versa.

Pour enlever l'unité d'affichage, à l'aide d'un tournevis à coupe de dimensions adéquates, actionner les fentes (1 et 2) aux côtés de l'instrument en appuyant sur les languettes de fixation (3 et 4) puis extraire (5) avec soin l'unité display.

Pour transformer l'instrument de montage en panneau à guide DIN, tourner sur elle-même la base de mesure de A à B.

Pour transformer l'instrument de guide DIN à montage en panneau, tourner sur elle-même la base de mesure de B à A.

Pour insérer l'unité d'affichage, la pousser (6) délicatement dans le siège prédisposé comme les images sur le côté l'illustrent jusqu'à ce qu'on avertisse les "clics" des languettes élastiques de fixation (3 et 4) ce qui signifie l'encastrement correct de celles-ci dans les fentes (1 et 2) de fermeture.

■ LED vert, fig. C 1

Dans le cas où l'instrument est utilisé en tant que convertisseur et donc sans unité display, le LED vert indique la présence de l'alimentation si le LED clignote, cela indique aussi que l'instrument est branché au réseau série et qu'il communique.

ESPAÑOL

■ Transformar el montaje a carril DIN en montaje a panel y viceversa.

Para retirar el módulo display, mediante un destornillador adecuado, accionar en las ranuras (1 y 2) a los lados del equipo presionando las lengüetas de fijación (3 y 4) y extrayendo (5) con cuidado el módulo display.

Para transformar el montaje en panel a montaje en carril DIN, gire sobre sí misma la base de A a B.


Para transformar el montaje a carril DIN en montaje a panel, gire sobre sí misma la base de B a A.

Para introducir el módulo display, empújelo (6) delicadamente en el hueco correspondiente, como ilustran las imágenes que aparecen a la izquierda, hasta que oiga los "clic" de las lengüetas de fijación (3 y 4) que indican que se han introducido correctamente en los orificios (1 y 2) de cierre.


■ LED verde, fig. C 1

En caso de que el equipo se use como convertidor, por lo tanto sin display, el LED verde indica que el equipo está alimentado, si el LED parpadea indica también que el equipo está conectado a la red en serie y que está comunicando.

B




C





EM21 72R "3-phase Energy Meter for Retro-fit" IN/OUT





WARNING! Before closing the CT, make sure that the surfaces of the iron core (exposed when the CT is open) of the current transformer are not dirty or damaged. Ensure the proper closure of the CT. Use CT on power cables (primary) with isolation of at least 1500VAC. Arrange the connecting CT cables in a proper way in order to limit electromagnetic coupling noise.

ATTENZIONE! Prima della chiusura del TA, assicurarsi che le superfici del nucleo (esposto quando il TA è aperto) del trasformatore amperometrico non siano sporche o danneggiate. Assicurarsi della corretta chiusura del TA. Utilizzare i TA su cavi di corrente (primario) con isolamento di almeno 1500VCA. Disporre i cavi di collegamento dei TA in modo da limitare l'accoppiamento di disturbi di tipo elettromagnetico.

VORSICHT! Vor dem Schließen der Stromwandler ist sicherzustellen, dass die Oberflächen des Eisenkerns (wenn die CT geöffnet ist) des Stromwandlers nicht verschmutzt oder beschädigt ist. Gewährleisten Sie ein ordnungsgemäßes Schließen der Stromwandler. Verwenden Sie die Stromwandler auf Stromkabel (primär) mit Isolierung von min. 1500VAC. Verlegen Sie die CT Kabel in geeigneter Weise um elektromagnetische Störungen zu vermeiden.

ATTENTION! Afin de fermer le transformateur d'intensité, s'assurer que les surfaces du noyau ferreux (surfaces apparentes lorsque le TI est ouvert) ne sont ni sales ni endommagées. S'assurer de la bonne fermeture du transformateur d'intensité. Utiliser le TI sur des câbles de puissance (primaires) avec une isolation minimale de 1500 VCA. Ordonner les câbles de connexion au mieux pour limiter les bruits électromagnétiques.

¡ADVERTENCIA! Antes de cerrar el trafo de intensidad, asegurarse de que las superficies de su núcleo (expuestas cuando el trafo está abierto) no estén sucias o dañadas. Cerrar bien el trafo de intensidad. Usar el trafo con cables de potencia (primario) con aislamiento de al menos 1500VCA. Realizar la conexión de los cables del trafo de intensidad correctamente para limitar el ruido por acoplamiento electromagnético.



ENGLISH

6A System type selection 3P.n

- [1]- 3-ph, 4-wire, unbalanced load, 3-CT connection.
- [2]- 3-ph, 4-wire, unbalanced load, 3-CT and 3-VT/PT connections

6A System type selection 3P

- [3]- 3-ph, 3-wire, unbalanced load, 3-CT connection.
- [4]- 3-ph, 3-wire, unbalanced load, 3-CT and 2-VT/PT connections

6A System type selection 3P.1

- [5]- 3-ph, 3-wire, balanced load, 1-CT connection (if the neutral is available the voltage connection can be realized to only 2-wire VL1 and N).

- [6]- 3-ph, 3-wire, balanced load, 1-CT and 2-VT/PT connection.

6A System type selection 2P

- [7]- 2-ph, 3-wire, 2-CT connection.
- [8]- 2-ph, 3-wire, 2-CT and 2-VT/PT connections

6A System type selection 1P

- [9]- 1-ph, 2-wire, 1-CT connection.
- [10]- 1-ph, 2-wire, 1-CT and 1-VT/PT connection

Static output and serial port

- [11]- Opto-mosfet static output
- [12]- RS485 connection 2 wires [a]- last instrument, [b]- instrument 1...n, [c]- RS485/RS232 transducer.

(*) NOTE: For a correct power supply of the instrument, the neutral must always be connected.

ITALIANO

6A, selezione sistema tipo 3P.n

- [1]- 3 fasi, 4 fili, carico squilibrato, connessione da 3 TA.
- [2]- 3 fasi, 4 fili, carico squilibrato, connessione da 3 TA e 3 TV

6A, selezione sistema tipo 3P

- [3]- 3 fasi, 3 fili, carico squilibrato, connessione da 3 TA.

- [4]- 3 fasi, 3 fili, carico squilibrato, connessione da 3 TA e 2 TV

6A, selezione sistema tipo 3P.1

- [5]- 3 fasi, 3 fili, carico equilibrato, connessione da 1 TA (se il neutro è disponibile il collegamento voltmetrico può essere realizzato a soli 2 fili VL1 e N).

- [6]- 3 fasi, 3 fili, carico equilibrato, connessione da 1 TA e 2TV.

6A, selezione sistema tipo 2P

- [7]- 2 fasi, 3 fili, connessione da 2 TA.

- [8]- 2 fasi, 3 fili, connessione da 2 TA e 2 TV

6A, selezione sistema tipo 1P

- [9]- 1 fase, 2 fili, connessione da 1 TA.
- [10]- 1 fase, 2 fili, connessione da 1 TA e 1 TV

Uscita statica e porta seriale

- [11]- Uscita statica a opto-mosfet
- [12]- RS485 connessione a 2 fili [a]- ultimo strumento, [b]- strumento 1...n, [c]- convertitore RS485/RS232.

(*) NOTA: Per poter alimentare correttamente lo strumento, il neutro deve sempre essere collegato.

DEUTSCH

6A Systemwahl: 3P.n

- [1]- 3-ph, 4-fach, unbalanciertes Last, 3 Stromwandleranschluss.
- [2]- 3-ph, 4-fach, unbalanciertes Last, 3 Strom- und 3 Spannungswandleranschlüsse

6A Systemwahl: 3P

- [3]- 3-ph, 3-fach, unbalanciertes Last, 3 Stromwandleranschlüsse.

- [4]- 3-ph, 3-fach, unbalanciertes Last, 3 Strom- und 2 Spannungswandleranschlüsse

6A, Systemwahl: 3P.1

- [5]-3-ph, 3-Adrig, symmetrische Last, 1-Stromwandleranschluss (wenn der Nullleiter verfügbar ist, kann der Voltmeteranschluss mit nur 2 Adern VL1 und N vorgenommen werden).

- [6]- 3 fach, 3 fach, carico equilibrato, connessione 1 TA e 2TV.

6A, Systemwahl: 2P

- [7]- 2-ph, 3-Adrig, 2 Stromwandleranschlüsse.

- [8]- 2-ph, 3-Adrig, 3-Strom- und 2 Spannungswandleranschlüsse

6A, Systemwahl: 1P

- [9]- 1-ph, 2-Adrig, 1-Stromwandleranschluss.

- [10]- 1-ph, 2-Adrig, 1-Stromwandleranschluss und 1 Spannungswandleranschluss

Uscite und serielle Schnittstelle

- [11]- Statischer Ausgang mit Opto-Mosfet
- [12]- RS485-Anschlüsse, 2-Adrig [a]- letzte Gerät, [b]- Gerät 1...n, [c]- RS485/RS232 Umformer.

(*) HINWEIS: Der Neutralleiter muss angeschlossen sein, um eine korrekte Spannungsversorgung des Instrumentes zu gewährleisten.

FRANÇAIS

6A Sélection du type de réseau: 3P.n

- [1]- 3 phases, 4 cables, charge déséquilibrée, connexions 3 TC.
- [2]- 3 phases, 4 cables, charge déséquilibrée, connexions 3 TC et 3TT/TP

6A Sélection du type de réseau: 3P

- [3]- 3 phases, 3 cables, charge déséquilibrée, connexions 3 TC.

- [4]- 3 phases, 3 cables, charge déséquilibrée, connexions 3 TC et 2 TT/TP

6A Sélection du type de réseau: 3P.1

- [5]-3 phases, 3 cables, charge équilibrée, connexions 1 TC (si le neutre est disponible, le branchement voltmétrique peut être réalisé à seulement 2 fils VL1 et N).

- [6]- 3 phases, 3 cables, charge équilibrée, connexions 1 TC et 2 TT/TP

6A Sélection du type de réseau: 2P

- [7]- 2 phases, 3 cables, connexions 2 TC.

- [8]- 2 phases, 3 cables, connexions 3 TC et 2 TT/TP

6A Sélection du type de réseau: 1P

- [9]- 1 phases, 2 cables, connexions 1 TC.

- [10]- 1 phases, 2 cables, connexions 1 TC et 1 TT/TP

Sorties et port série

- [11]- Sortie statique en opto-mosfet
- [12]- Connexion RS485 2 cables [a]- dernier instrument, [b]- instrument 1...n, [c]- Transducteur RS485/RS232.

(*) NOTE: Pour une alimentation correcte de l'instrument, le neutre doit toujours être relié.

ESPAÑOL

6A, selección del sistema: 3P.n

- [1]- Trifásico, 4 hilos, carga desequilibrada, conexión 3 tramos de intensidad.
- [2]- Trifásico, 4 hilos, carga desequilibrada, conexión 3 tramos de intensidad y 3 tramos de tensión/potencia.

6A, selección del sistema: 3P

- [3]- Trifásico, 3 hilos, carga desequilibrada, conexión 3 tramos de intensidad.

- [4]- Trifásico, 3 hilos, carga desequilibrada, conexión 3 tramos de intensidad y 2 tramos de tensión/potencia.

6A, selección del sistema: 3P.1

- [5]-Trifásico, 3 hilos, carga equilibrada, conexión 1 tramo de intensidad. (Si el neutro está disponible, la conexión de la tensión puede realizarse con sólo 2 hilos VL1 y N).

- [6]- Trifásico, 3 hilos, carga equilibrada, conexión 1 tramo de intensidad y 2 tramos de tensión/potencia.

6A, selección del sistema: 2P

- [7]- Bifásico, 3 hilos, conexión 2 tramos de intensidad.

- [8]- Bifásico, 3 hilos, conexiones 2 tramos de intensidad y 2 tramos de tensión/potencia.

6A, selección del sistema: 1P

- [9]- Monofásico, 2 hilos, conexión 1 tramo de intensidad.

- [10]- Monofásico, 2 hilos, conexión 1 tramo de intensidad y 1 tramo de tensión/potencia.

Salidas y puerto serie

- [11]- Salida estática opto-mosfet
- [12]-RS485, conexión dos hilos [a]- último instrumento, [b]- instrumento 1...n, [c]- transductor RS485/RS232.

(*) NOTA: Para la correcta alimentación del instrumento, el neutro debe estar siempre conectado.

! The provided current transformers **MUST** be connected so to match with the measuring inputs, that is CT I1 with input I1, CT I2 with input I2 and CT I3 with input I3.

! I trasformatori di corrente forniti **DEVONO** essere collegati rispettando la corrispondenza con gli ingressi di misura, ovvero TA I1 con ingresso I1, TA I2 con ingresso I2 e TA I3 con ingresso I3.

! Die vorgesehenen Stromwandler **MÜSSEN** so verbunden werden, dass die Eingänge I1 des CT1 mit I1, C2 mit I2 und C3 mit I3.

! Les transformateurs de courant doivent **OBLIGATOIREEMENT** être raccordés de cette manière afin de correspondre aux mesures d'entrées; soit I1 du TI sur entrée I1, I2 TI sur entrée I2 et I3 du TI sur entrée I3.

! La intensidad suministrada por los transformadores **DEBE** estar conectada a las correspondientes entradas de medida, es decir: CT I1 con

ENGLISH**SAFETY PRECAUTIONS**

Read carefully the instruction manual. If the instrument is used in a manner not specified by the producer, the protection provided by the instrument may be impaired.
Maintenance: make sure that the connections are correctly carried out in order to avoid any malfunctioning or damage to the instrument. To keep the instrument clean, use a slightly damp cloth; do not use any abrasives or solvents. We recommend to disconnect the instrument before cleaning it.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rated inputs: System type: 3. Current range (by CT) VV2: 90A, VV3: 150A, VV5: 250A. Voltage (direct or by VT/PT) VVx: 400VLL. **Accuracy** (Display + RS485) Iref: see below; Un: see below (@25°C ±5°C, R.H. ≤60%, 48 to 62 Hz). Voltage range VVx model Un: 160 to 260VNL (277 to 450VLL). Current range VV2 model Iref: 15A, Imax: 90A, VV3 model Iref: 20A, Imax: 150A, VV5 model Iref: 20A, Imax: 250A. Current From 0,05Iref to 0,1ref: ± (1% RDG + 3DGT). Phase-neutral voltage in the range Un: ±(0,5% RDG + 1DGT). Phase-phase voltage In the range Un: ±(1% RDG + 1DGT). Frequency Range: 45 to 65Hz; resolution: ±1Hz. Active power: ±(2%RDG + 2DGT). Power Factor: ±(0,001+2%(1.000 - "PF RDG"))]. Reactive power: ±(3%RDG + 2DGT). Active energy class A according to EN50470-3; class 2 according to EN62053-21. Start up current VV2: 75mA, VV3, VV5: 100mA. **Temperature drift:** ≤200ppm/C @ PF=1. Phase error: ≤0,05%. **Sampling rate:** 1600 samples/s @ 50Hz, 1900 samples/s @ 60Hz. **Display refresh time:** 1 second. **Display:** 2 lines 1st line: 7-DGT, 2nd line: 3-DGT or 1st line: 3-DGT + 3-DGT, 2nd line: 3-DGT. Type LCD, h 7mm. Instantaneous variables read-out 3-DGT. Energies: imported, Total: 6+1DGT (or 7 DGT). Overload status EEE indication when the value being measured is exceeding the "Continuous inputs overload" (maximum measurement capacity). Max. and Min. indication: Max. instantaneous variables: 999; energies: 999 999,9 or 9 999 999 (positive only). The negative energy is neither metered nor subtracted. Min. instantaneous variables: 0; energies 0.0. **LEDs:** Red LED (Energy consumption) 0,01 kWh by pulse if VT ratio is <4 (VV2) or <2 (VV3 or VV5) 0,1 kWh by pulse if VT ratio is <40 (VV2) or <23 (VV3 or VV5) 1kWh by pulse if VT ratio is >40 (VV2) or >23 (VV3 or VV5). Max frequency: 16Hz, according to EN50470-3. Green LED (on the terminal blocks side) for power on (steady) and communication status: RX-TX (in case of RS485 option only) blinking. **Measurements:** Method TRMS measurements of distorted wave forms. Coupling type: by means of external CTs. **Crest factor:**<3 (VV2: 230A max. peak). **Current Overloads:** without valid measurement. Continuous VV2: 120A, VV3: 300A, VV5: 360A. **Voltage Overloads:** continuous 1.2 Un. For 500ms 2 Un. **Voltage input impedance:** self-power supply power consumption: <2VA. **Frequency:** 45 to 65 Hz. **Key-pad:** two push buttons for variable selection and programming of the instrument working parameters. **Pulse output** Number of outputs 1. Type programmable from 0,01 to 9,99 kWh per pulses. Output connectable to the energy meters (kWh). Pulse duration ≥100ms < 120ms (ON), ≥120ms (OFF), according to EN62052-31. Output Static: opto-mosfet. Load V_{ON} 2,5 VAC/DC max. 70 mA, V_{OFF} 260 VAC/DC max. Insulation by means of optocouplers, 4000 VRMS output to measuring inputs. **RS485** type Multidrop, bidirectional (static and dynamic variables). Connections 2-wire. Max. distance 1000m, termination directly on the instrument. Addresses 247, selectable by means of the front keypad. Protocol MODBUS/JBUS (RTU). Data: Dynamic (reading only) single phase and system values. Static (reading and writing). All the configuration parameters. Data format 1 start bit, 8 data bit, no parity, 1 stop bit. Baud-rate 9600 bits/s. Driver input capability 1/5 unit load. Maximum 160 transceivers on the same bus. Insulation by means of optocouplers, 4000 VRMS output to measuring input. **Transformer ratio:** VT (PT) 1.0 to 99.9 / 100 / 1.000 / 1.00 / 6.00k CT: fixed primary: 90, 150 or 250A. The maximum power being measured cannot exceed 210 MW calculated as maximum input voltage and current. **Operating temperature:** -20°C to +50°C (-13°F to 131°F) (R.H. from 0 to 90% non-condensing @ 40°C). **Storage temperature:** -30°C to +70°C (-22°F to 158°F) (R.H. <90% non-condensing @ 40°C). **Installation category:** Cat. III (IEC60664, EN60664). **Insulation (for 1 minute)** 4000 VRMS between measuring inputs and digital output. **Dielectric strength** 4000 VRMS for 1 minute. **Noise rejection** CMRR 100 dB, 48 to 62 Hz. **EMC** According to EN62052-11. Electrostatic discharge 15kV air discharge; Immunity to irradiated test with current: 10V/m from 80 to 2000MHz; Electromagnetic fields test without any current: 30V/m from 80 to 2000MHz; Burst on current and voltage measuring inputs circuit: 4kV. Immunity to conducted disturbances 10V/m from 150kHz to 80MHz. Surge on current and voltage measuring inputs circuit: 6kV; Radio frequency suppression according to CISPR 22. **Standard compliance:** safety IEC60664, IEC61010-1 EN60664, EN61010-1 EN62052-11. Metrolgy EN62053-21, EN62053-23, EN50470-3. Pulse output DIN43864, IEC62053-31. Approvals: CE. **Connections:** Screw-type. Cable cross-section area: 2,4 x 3,5 mm. Min./Max. screws tightening torque: 0,4 Nm / 0,8 Nm. **Housing:** dimensions (WxHxD) 72 x 72 x 65 mm. Material Noryl PA66, self-extinguishing: UL 94 V-0. Mounting: panel and DIN-rail. **Protection degree:** front IP50. Screw terminals: IP20. **Weight:** approx. 400 g (packing included). **Self power supply** 18 to 260VAC (48-62Hz) (VL1-N). **Power consumption:** ≤20VA/1W.

ITALIANO**NORME DI SICUREZZA**

Leggere attentamente il manuale istruzioni. Qualora l'apparecchio venisse adoperato in un modo non specificato dal costruttore, la protezione prevista dall'apparecchio potrebbe essere compromessa. **Manutenzione:** assicurarsi che i collegamenti siano effettuati correttamente al fine di evitare qualsiasi malfunzionamento o danneggiamento dello strumento. Per mantenere pulito lo strumento usare un panno leggermente inumidito; non usare abrasivi o solventi. Si consiglia di scolare lo strumento prima di pulirlo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingressi di misura: Sistema: 3-fase. Tipo corrente: non isolato (mediante TA). Nota: i trasformatori di corrente esterni possono essere collegati a terra individualmente. Portata corrente (mediante sensore di corrente) VV2: 90A, VV3: 150A, VV5: 250A. Tensione (diretta o mediante TA/TV) VVx: 400VLL. **Precisione** (Display + RS485) Iref: vedi sotto, Un: vedi sotto (@25°C ±5°C, R.H. ≤60%, 48 a 62 Hz). Portata tensione Modello VVx Un: 160 a 260VNL (277 a 450VLL). Current range VV2 model Iref: 15A, Imax: 90A, VV3 model Iref: 20A, Imax: 150A, VV5 model Iref: 20A, Imax: 250A. Current From 0,05Iref to 0,1ref: ± (1% RDG + 3DGT). Phase-neutral voltage in the range Un: ±(0,5% RDG + 1DGT). Phase-phase voltage In the range Un: ±(1% RDG + 1DGT). Frequency Range: 45 to 65Hz; resolution: ±1Hz. Active power: ±(2%RDG + 2DGT). Power Factor: ±(0,001+2%(1.000 - "PF RDG"))]. Reactive power: ±(3%RDG + 2DGT). Active energy class A according to EN50470-3; class 2 according to EN62053-21. Start up current VV2: 75mA, VV3, VV5: 100mA. **Temperatura drift:** ≤200ppm/C @ PF=1. Phase error: ≤0,05%. **Sampling rate:** 1600 samples/s @ 50Hz, 1900 samples/s @ 60Hz. **Display refresh time:** 1 second. **Display:** 2 lines 1st line: 7-DGT, 2nd line: 3-DGT or 1st line: 3-DGT + 3-DGT, 2nd line: 3-DGT. Type LCD, h 7mm. Instantaneous variables read-out 3-DGT. Energies: imported, Total: 6+1DGT (or 7 DGT). Overload status EEE indication when the value being measured is exceeding the "Continuous inputs overload" (maximum measurement capacity). Max. and Min. indication: Max. instantaneous variables: 999; energies: 999 999,9 or 9 999 999 (positive only). The negative energy is neither metered nor subtracted. Min. instantaneous variables: 0; energies 0.0. **LEDs:** Red LED (Energy consumption) 0,01 kWh by pulse if VT ratio is <4 (VV2) or <2 (VV3 or VV5) 0,1 kWh by pulse if VT ratio is <40 (VV2) or <23 (VV3 or VV5) 1kWh by pulse if VT ratio is >40 (VV2) or >23 (VV3 or VV5). Max frequency: 16Hz, according to EN50470-3. Green LED (on the terminal blocks side) for power on (steady) and communication status: RX-TX (in case of RS485 option only) blinking. **Measurements:** Method TRMS measurements of distorted wave forms. Coupling type: by means of external CTs. **Crest factor:**<3 (VV2: 230A max. peak). **Current Overloads:** without valid measurement. Continuous VV2: 120A, VV3: 300A, VV5: 360A. **Voltage Overloads:** continuous 1.2 Un. For 500ms 2 Un. **Voltage input impedance:** self-power supply power consumption: <2VA. **Frequency:** 45 to 65 Hz. **Key-pad:** two push buttons for variable selection and programming of the instrument working parameters. **Pulse output** Number of outputs 1. Type programmable from 0,01 to 9,99 kWh per pulses. Output connectable to the energy meters (kWh). Pulse duration ≥100ms < 120ms (ON), ≥120ms (OFF), according to EN62052-31. Output Static: opto-mosfet. Load V_{ON} 2,5 VAC/DC max. 70 mA, V_{OFF} 260 VAC/DC max. Insulation by means of optocouplers, 4000 VRMS output to measuring inputs. **RS485** type Multidrop, bidirectional (static and dynamic variables). Connections 2-wire. Max. distance 1000m, termination directly on the instrument. Addresses 247, selectable by means of the front keypad. Protocol MODBUS/JBUS (RTU). Data: Dynamic (reading only) single phase and system values. Static (reading and writing). All the configuration parameters. Data format 1 start bit, 8 data bit, no parity, 1 stop bit. Baud-rate 9600 bits/s. Driver input capability 1/5 unit load. Maximum 160 transceivers on the same bus. Insulation by means of optocouplers, 4000 VRMS output to measuring input. **Transformer ratio:** VT (PT) 1.0 to 99.9 / 100 / 1.000 / 1.00 / 6.00k CT: fixed primary: 90, 150 or 250A. The maximum power being measured cannot exceed 210 MW calculated as maximum input voltage and current. **Operating temperature:** -20°C to +50°C (-13°F to 131°F) (R.H. from 0 to 90% non-condensing @ 40°C). **Storage temperature:** -30°C to +70°C (-22°F to 158°F) (R.H. <90% non-condensing @ 40°C). **Installation category:** Cat. III (IEC60664, EN60664). **Insulation (for 1 minute)** 4000 VRMS between measuring inputs and digital output. **Dielectric strength** 4000 VRMS for 1 minute. **Noise rejection** CMRR 100 dB, 48 to 62 Hz. **EMC** According to EN62052-11. Electrostatic discharge 15kV air discharge; Immunity to irradiated test with current: 10V/m from 80 to 2000MHz; Electromagnetic fields test without any current: 30V/m from 80 to 2000MHz; Burst on current and voltage measuring inputs circuit: 4kV. Immunity to conducted disturbances 10V/m from 150kHz to 80MHz. Surge on current and voltage measuring inputs circuit: 6kV; Radio frequency suppression according to CISPR 22. **Standard compliance:** safety IEC60664, IEC61010-1 EN60664, EN61010-1 EN62052-11. Metrolgy EN62053-21, EN62053-23, EN50470-3. Pulse output DIN43864, IEC62053-31. Approvals: CE. **Connections:** Screw-type. Cable cross-section area: 2,4 x 3,5 mm. Min./Max. screws tightening torque: 0,4 Nm / 0,8 Nm. **Housing:** dimensions (WxHxD) 72 x 72 x 65 mm. Material Noryl PA66, self-extinguishing: UL 94 V-0. Mounting: panel and DIN-rail. **Protection degree:** front IP50. Screw terminals: IP20. **Weight:** approx. 400 g (packing included). **Self power supply** 18 to 260VAC (48-62Hz) (VL1-N). **Power consumption:** ≤20VA/1W.

DEUTSCH**SICHERHEITSBESTIMMUNGEN**

Die Betriebsanleitung aufmerksam lesen. Sollte das Gerät nicht gemäß der Herstellerangaben verwendet werden, könnte der vom Gerät vorgesehene Schutz beeinträchtigt werden. **Wartung:** Beachten Sie den korrekten Anschluss aller Anschlussterminals um eine Beschädigung des Instrumentes zu vermeiden. Das Gerät mit einem feuchten Tuch reinigen; keine Scheuer- oder Lösemittel verwenden. Das Gerät vor der Reinigung ausschalten.

TECHNISCHE DATEN

Messeingänge. Systemtyp: 3. Strommessung: nicht isoliert (Stromwandler). Anm.: die externen Stromwandler können einzeln geerdet werden. (Stromsensor) VV2: 90A, VV3: 150A, VV5: 250A. Spannung (direkt oder Spannungswandler) VVx: 400VLL. **Genaugkeit** (Anzeige + RS485) Iref: siehe unten, Nennspannung: siehe unten (bei 25°C ±5°C, R.F. ≤60%, 48 bis 62 Hz). Spannungsbereich Modell VVx: 250A. Tension (direkte oder über TT/TP) VVx: 400VLL. **Precision** (Écran + RS485) Iref: vedi plus bas, Un: vedi plus bas (@25°C ±5°C, R.H. ≤60%, 48 a 62 Hz). Spannungsbereich Modell VVx: 250A. Tension (direkte oder über TT/TP) VVx: 400VLL. **Temperaturdrift:** ≤200ppm/C @ PF=1. Phasenfehler: ≤0,05%. **Sampling rate:** 1600 samples/s @ 50Hz, 1900 samples/s @ 60Hz. **Display refresh time:** 1 second. **Display:** 2 lines 1st line: 7-DGT, 2nd line: 3-DGT or 1st line: 3-DGT + 3-DGT, 2nd line: 3-DGT. Type LCD, h 7mm. Instantaneous variables read-out 3-DGT. Energies: imported, Total: 6+1DGT (or 7 DGT). Overload status EEE indication when the value being measured is exceeding the "Continuous inputs overload" (maximum measurement capacity). Max. and Min. indication: Max. instantaneous variables: 999; energies: 999 999,9 or 9 999 999 (positive only). The negative energy is neither metered nor subtracted. Min. instantaneous variables: 0; energies 0.0. **LEDs:** Red LED (Energy consumption) 0,01 kWh by pulse if VT ratio is <4 (VV2) or <2 (VV3 or VV5) 0,1 kWh by pulse if VT ratio is <40 (VV2) or <23 (VV3 or VV5) 1kWh by pulse if VT ratio is >40 (VV2) or >23 (VV3 or VV5). Max frequency: 16Hz, according to EN50470-3. Green LED (on the terminal blocks side) for power on (steady) and communication status: RX-TX (in case of RS485 option only) blinking. **Measurements:** Method TRMS measurements of distorted wave forms. Coupling type: by means of external CTs. **Crest factor:**<3 (VV2: 230A max. peak). **Current Overloads:** without valid measurement. Continuous VV2: 120A, VV3: 300A, VV5: 360A. **Voltage Overloads:** continuous 1.2 Un. For 500ms 2 Un. **Voltage input impedance:** self-power supply power consumption: <2VA. **Frequency:** 45 to 65 Hz. **Key-pad:** two push buttons for variable selection and programming of the instrument working parameters. **Pulse output** Number of outputs 1. Type programmable from 0,01 to 9,99 kWh per pulses. Output connectable to the energy meters (kWh). Pulse duration ≥100ms < 120ms (ON), ≥120ms (OFF), according to EN62052-31. Output Static: opto-mosfet. Load V_{ON} 2,5 VAC/DC max. 70 mA, V_{OFF} 260 VAC/DC max. Insulation by means of optocouplers, 4000 VRMS output to measuring inputs. **RS485** type Multidrop, bidirectional (static and dynamic variables). Connections 2-wire. Max. distance 1000m, termination directly on the instrument. Addresses 247, selectable by means of the front keypad. Protocol MODBUS/JBUS (RTU). Data: Dynamic (reading only) single phase and system values. Static (reading and writing). All the configuration parameters. Data format 1 start bit, 8 data bit, no parity, 1 stop bit. Baud-rate 9600 bits/s. Driver input capability 1/5 unit load. Maximum 160 transceivers on the same bus. Insulation by means of optocouplers, 4000 VRMS output to measuring input. **Transformer ratio:** VT (PT) 1.0 to 99.9 / 100 / 1.000 / 1.00 / 6.00k CT: fixed primary: 90, 150 or 250A. The maximum power being measured cannot exceed 210 MW calculated as maximum input voltage and current. **Operating temperature:** -20°C to +50°C (-13°F to 131°F) (R.H. from 0 to 90% non-condensing @ 40°C). **Storage temperature:** -30°C to +70°C (-22°F to 158°F) (R.H. <90% non-condensing @ 40°C). **Installation category:** Cat. III (IEC60664, EN60664). **Insulation (for 1 minute)** 4000 VRMS between measuring inputs and digital output. **Dielectric strength** 4000 VRMS for 1 minute. **Noise rejection** CMRR 100 dB, 48 to 62 Hz. **EMC** According to EN62052-11. Electrostatic discharge 15kV air discharge; Immunity to irradiated test with current: 10V/m from 80 to 2000MHz; Electromagnetic fields test without any current: 30V/m from 80 to 2000MHz; Burst on current and voltage measuring inputs circuit: 4kV. Immunity to conducted disturbances 10V/m from 150kHz to 80MHz. Surge on current and voltage measuring inputs circuit: 6kV; Radio frequency suppression according to CISPR 22. **Standard compliance:** safety IEC60664, IEC61010-1 EN60664, EN61010-1 EN62052-11. Metrolgy EN62053-21, EN62053-23, EN50470-3. Pulse output DIN43864, IEC62053-31. Approvals: CE. **Connections:** Screw-type. Cable cross-section area: 2,4 x 3,5 mm. Min./Max. screws tightening torque: 0,4 Nm / 0,8 Nm. **Housing:** dimensions (WxHxD) 72 x 72 x 65 mm. Material Noryl PA66, self-extinguishing: UL 94 V-0. Mounting: panel and DIN-rail. **Protection degree:** front IP50. Screw terminals: IP20. **Weight:** approx. 400 g (packing included). **Self power supply** 18 to 260VAC (48-62Hz) (VL1-N). **Power consumption:** ≤20VA/1W.

FRANÇAIS**PRÉCAUTIONS DE SECURITÉ**

Lire attentivement le manuel de l'utilisateur. Si l'appareil est utilisé dans des conditions différentes de celles spécifiées par le fabricant, le niveau de protection prévu par l'instrument peut être compromis. **Maintenance:** s'assurer que les connexions sont réalisées correctement dans le but d'éviter toutes fautes ou endommagements de l'appareil. Pour nettoyer l'instrument, utiliser un chiffon humide; ne pas utiliser d'abrasifs ou de solvants. Il faut déconnecter le dispositif avant de procéder au nettoyage.

CARACTÉRISTIQUES D'ENTRÉE

Puissances nominales: type de réseau: 3 type de courant: non isolé (par CT). Note: les transformateurs de courant externe peuvent être branchés à la masse séparément. Gamme de courant (par capteur de courant) VV2: 90A, VV3: 150A, VV5: 250A. Tension (directe ou par TT/TP) VVx: 400VLL. **Précision** (Écran + RS485) Iref: voir plus bas, Un: voir plus bas (@25°C ±5°C, R.H. ≤60%, 48 a 62 Hz). Gamme de tension modèle VVx Un: 160 a 260VNL (277 a 450VLL). Gamme de courant modèle VV2 Iref: 15A, Imax: 90A, Modèle VV3 Iref: 20A, Imax: 150A, Modèle VV5 Iref: 20A, Imax: 250A, Modèle VVx Iref: 20A, Imax: 150A, modèle VV3 Iref: 20A, Imax: 150A, modèle VV5 Iref: 20A, Imax: 250A. Courant de courant modèle VVx: 160 a 260VNL (277 a 450VLL). Gamme de courant modèle VV2 Iref: 15A, Imax: 90