



P8 TR USB

USB vysílač pro konfiguraci přístrojů Poseidon®

snadná konfigurace systému pomocí softwaru Poseidon® Asistent | vyšší funkcionlita přístrojů | přímé ovládání

Nakonfigurujte systém nebo přímo ovládejte přijímače systému Poseidon® z Vašeho PC. Jako konfigurační prvek umožňuje provádět „vazby“ mezi vysílači a přijímači a především využívat rozšířenou funkcionlitu přístrojů.

